

NÁVOD na montáž a obsluhu



OBSAH

ÚVOD	2
PODĚKOVÁNÍ	2
POPIS FUNKCE	3
OBSAH BALENÍ	3
CO JE POTŘEBA PŘED INSTALACÍ	3
POPIS MODULU THW-01	4
PŘIPOJENÍ MODULU THW-01 K NAPÁJECÍMU ZDROJI	4
OVLÁDÁNÍ POMOCÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ PŘES INTERNET	5
INSTALACE MOBILNÍ APLIKACE SUPLA	5
PŘIDÁNÍ MODULU THW-01 DO APLIKACE SUPLA	5
APLIKACE SUPLA – OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET	8
SUPLA – ZÁKLADNÍ FUNKCE	9
ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA	9
MOJE SUPLA	0
ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ Z VAŠEHO ÚČTU – PŘENESENÍ NA JINÝ ÚČET1	1
TECHNICKÉ ÚDAJE1	1
POKROČILÉ PŘIPOJENÍ MODULU THW-01 K WI-FI A DO VAŠEHO ÚČTU1	2
VŠEOBECNÉ ZÁSADY1	3
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ1	3
LIKVIDACE1	3









ÚVOD

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku z řady chytrých komponent PEVEKO – SUPLA dodávaného společností PEVEKO. Děkujeme Vám za Vaši důvěru a věříme, že výrobek plně splní Vaše očekávání. V případě jakýchkoli otázek, nás kontaktujte na supla@peveko.cz.

POZOR! Zařízení musí být připojeno k napájecímu napětí v souladu s platnými elektrickými a bezpečnostními normami nebo předpisy. Pokyny k zapojení naleznete v tomto návodu. THW-01 je určen pro vnitřní instalaci. Při instalaci se ujistěte, že zařízení není vystaveno přímému kontaktu s vodou. Neotevírejte ani jinak nerozebírejte kryt produktu, jinak bude záruka na produkt neplatná. Podmínky a způsoby dopravy, skladování a provoz tohoto produktu mohou ovlivnit jeho výkon. Neinstalujte výrobek, pokud některá z jeho součástí chybí, výrobek je jakkoli poškozen nebo zdeformován. Pokud zjistíte jakékoli poruchy, obraťte se na výrobce či dodavatele.







na montáž a obsluhu

POPIS FUNKCE

Moderní senzor teploty a vlhkosti se snadnou instalací a použitím. THW-01 je malé zařízení, které můžete umístit téměř kamkoli, kde chcete odečítat teplotu a vlhkost. Vše, co potřebujete, je pokrytí Wi-Fi a napájení pomocí kabelu Micro USB, abyste přidali THW-01 na svůj účet Supla a mohli sledovat měření na obrazovce telefonu. Čidlo pracuje v rozsahu teplot -25 °C ÷ +55 °C a vlhkosti 0 ÷ 99 %. Čidlo THW-01 lze umístit, namontovat na stěnu nebo připevnit na kovový povrch pomocí magnetu zabudovaného v pouzdře.

Wi-Fi síť zajistíte snadno na odlehlých místech pomocí vhodného zařízení. Zeptejte se nás, rádi Vám poradíme.

Měření můžete sledovat v mobilu přes internet v aplikaci SUPLA. Ta je k dispozici zdarma pro systémy Android a Apple iOS.

OBSAH BALENÍ

- Modul THW-01 .
- Napájecí kabel
- Uživatelský manuál



VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ:

- snímač teploty a vlhkosti
- vysoká přesnost
- součástí balení 1m micoUSB kabel
- kompaktní design
- magnetické pouzdro
- šroubovací stojan součástí dodávky
- microUSB napájecí zdroj 5 V / DC .

CO JE POTŘEBA PŘED INSTALACÍ

- Napájecí konektor USB-A
- Aplikace SUPLA









na montáž a obsluhu

NÁVOD

POPIS MODULU THW-01



PŘIPOJENÍ MODULU THW-01 K NAPÁJECÍMU ZDROJI





ČESKÝ VÝROBCE od roku 1991



OVLÁDÁNÍ POMOCÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ PŘES INTERNET

Modul THW-01 lze ovládat na dálku pomocí tabletu nebo mobilního telefonu a aplikace SUPLA www.supla.org. Tato je k dispozici zdarma na AppStore nebo Google Play.

INSTALACE MOBILNÍ APLIKACE SUPLA

Aplikaci SUPLA lze stáhnout zdarma na AppStore nebo Google Play. K instalaci můžete využít i následujících QR kódů pro operační systémy iOS a Android.

App Store:



Google Play:



supla	Po dokončení instalace spusťte aplikaci SUPLA a vytvořte si účet na serveru www.supla.org
Nastavení	Následně obdržíte e-mail zprávu s odkazem pro potvrzení registrace. Klikněte na tento odkaz v e-mailu.
vas_email@test.cz adresa e-Mail	Spuctto opět pplikaci SUDIA a zadojto o majl odrocu Vačobo účtu
	Spusite opet aplikaci SOPLA a zadejte e-mail adresu vaseno uctu.
	POZOR! Políčko Pokročilá nastavení ponechejte , jak je ve výchozím stavu, tzn. neoznačeno.
Vutvořte účet	Klikněte na ikonu:
ļ	
Pokročilá nastavení	Nyni jiz muzete pridat vas Modul THW-UI do aplikace SUPLA

PŘIDÁNÍ MODULU THW-01 DO APLIKACE SUPLA

1) Přihlaste se ke svému účtu na server SUPLA (www.supla.org)

INFO: Po založení účtu na SUPLA je registrace zařízení aktivní 7 dní. Po tu dobu není nutné provádět kroky dle tohoto bodu 1. Můžete jej přeskočit a pokračovat od bodu 2 dále.



 $TH \ 10^{-}$ Ν Wi-Fi snímač teploty a vlhkosti <u>REGULAČNÍ TECHNIKA</u> na montáž a obsluhu Otevřete část Moje SUPLA a. _ 尙 P <u>ون</u> \bigcirc Supla 🖓 Ůčet 🗸 Smartphony Lokalizace Identifikátory přístupu Automatizace 👻 Moje SUPLA Registrace zařízení: AKTIVNÍ vyprší : zítra v 0:05 KLIKNI ABY VYPNOUT ZAŘÍZENÍ VS/VÝ KANÁLY

Pokud není registrace zařízení aktivní, klikněte na pole "Registrace zařízení". b.

REGISTROVÁN LOKALIZACE



VŠECHNO AKTIVOVÁN DEAKTIVOVÁN

VŠECHNO PŘIPOJENO ODPOJENO

Hledej

Jakmile je registrace aktivní, můžete přidat do své aplikace nový Modul THW-01.

2) Spusťte aplikaci SUPLA na svém mobilu a přihlaste se ke svému účtu. 17:09 🌣

A-Z POSLEDNÍ HOVOR

		Nastavení	
	příklad@g adresa e-main	mail.com L	
3) V hlavní nabídce SUPLA klikněte na	14:41 🌣		▼⊿▮
PŘIDAT ZAŘÍZENÍ	≡	supla	000
INFO: Modul THW-01 ie možné připojit jep do Wi-Ei sítě standardu	င်္ဂြို NAST/	AVENÍ	
2,4GHz. Pokud máte problémy s připojením, zkontrolujte si typ Vaší	+ PŘIDA	T ZAŘÍZENÍ	
Wi-Fi sítě.		OGRAMU	
		ORUJTE PROJEKT	
	R POMO		





WWW.SUPLA.ORG

NÁVOD <u>REGULAČNÍ TECHNIKA</u>

na montáž a obsluhu

THW-01

Wi-Fi snímač teploty a vlhkosti

te-li pokračovat, stiskněte tlačítka Další.

Dále

4) Zobrazí se Vám průvodce přidání zařízení. Postup pro systém Andriod: Povolte aplikaci přístup k poloze tohoto zařízení vždy.

0 Povolit aplikaci SUPLA přístup k poloze tohoto zařízení? Povolit vždy Povolit jen při používání Odmítnout

Postup pro systém iOS:

Klikněte na



Připojte se k Wi-Fi síti začínající slovem SUPLA. Klikněte na tlačítko "Dále".

5) Zadejte jméno a heslo WI-FI sítě,

do které se má Modul THW-01 přihlásit. Např. Vaše domácí síť Klikněte na tlačítko "Dále"

6) Zkontrolujte, zda LED 1 bliká rychle (několikrát za vteřinu),

tlačítka CONFIG. Poté stiskněte tlačítko START.

Pokud rychle nebliká, přepněte zařízení do konfiguračního režimu podržením









V případě, že se vám objeví zpráva "Registrace zařízení je aktuálně vypnutá", otevřete odkaz: https://cloud.supla.org/

Přihlaste se do Vašeho účtu, jděte do Moje SUPLA a zapněte Registraci zařízení.



Poté opakujte proces přidání zařízení viz bod 2.

7) Dokončení nastavení

- Po úspěšném dokončení nastavení se dostanete na tuto obrazovku, kde jsou uvedeny identifikační údaje Modulu THW-01.
- LED 1 na Modulu THW-01 přestane blikat a rozsvítí se trvale, jakmile se Modul THW-01 připojí do sítě Wi-Fi a k internetu.
- Poté se Modul THW-01 zobrazí v aplikaci SUPLA

INFO: První připojení může probíhat pomaleji v závislosti na kvalitě Wi-Fi sítě. V některých případech až 60 vteřin.

Koupelna E 21,9°C (%) 66

Pokud se Modul THW-01 nepřihlásí do Wi-Fi a LED 1 stále pomalu bliká, tak

Modul THW-01 není přihlášen k internetu. Ověřte postupně tyto možnosti:

- Zkontrolujte funkci Vaší Wi-Fi sítě
- Zopakujte postup od bodu 2.
- Postupujte dle kapitoly Pokročilé připojení

APLIKACE SUPLA – OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET

Aplikaci SUPLA spusťte pomocí ikony na Vašem mobilním zařízení

od roku 1991

Aplikace Vám poskytne kompletní informace o stavu vašeho Modulu THW-01





PEVEKO.CZ CHYTRYVENTIL.CZ



INFO: Do aplikace můžete přidat až 100 zařízení

SUPLA – ZÁKLADNÍ FUNKCE

Jakmile přejedete prstem přes ikonu spotřeby zprava do leva, zobrazí se Vám podrobnější informace.



Aplikace SUPLA ovládá váš Modul THW-01 přes internetový server supla.org. Přihlásíte se na něj na stránce: cloud.supla.org

INFO: Pomocí tohoto systému můžete ovládat různá další zařízení: světla, rolety, garážová vrata a brány, měřiče energie, topení a mnoho dalšího.

ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA



- Supla domovská obrazovka
- Moje SUPLA seznam Vašich zařízení (vodoměr, brána, světlo, ventil atd.). Zde si aktivujete možnost přidat nové zařízení.
- Smartphony seznam mobilních zařízení přidaných k vašemu účtu. Zde si aktivujete možnost přidat další.
- Lokalizace seznam prostor, kde máte vaše zařízení SUPLA přihlášeno. Např. "Můj dům", "Garáž" apod.
- Identifikátory přístupu k Vašemu účtu můžete přidat více Identifikátorů přístupu. Jako správce Vašeho účtu můžete každému členu rodiny (resp. jeho mobilnímu telefonu) přiřadit jeden identifikátor přístupu. Tím určíte, jaká zařízení bude moci ovládat. Např. rodiče mohou ovládat celý dům, děti jen světla ve svém pokoji.



Wi-Fi snímač teploty a vlhkosti na montáž a obsluhu

• Automatizace – zde si můžete nastavit časový plán pro vaše zařízení. Např. kdy se má brána otevřít a zavřít.

NÁ

MOJE SUPLA

Klikněte na ikonu Vašeho Modulu. Např. THW-01-

Zde uvidíte informace o Vašem zařízení:

- Zařízení zda je připojeno
- Lokalizace k jakému umístění je přiřazeno
- Přístupové ID kdo má k danému zařízení přístup

Zároveň můžete zařízení z Vašeho účtu vymazat nebo deaktivovat.

REGULAČNÍ TECHNIKA

Můj domov / Vodoměr O Zařízení		O Lokalizace		
GUID Software Registrován Poslední připojení Aktivován Komentář	FŘIPOJENO 4C861EE5-AB6F-DDFA-726B- 02F9FE2980D8 2.7.24 9:49 06.10.2020 11:25 14.10.2020 Vodoměr	ID904 Počet zařízení 1 Počet skupin kanálů 0 Počet identifikátorů přístupu 2		ID103 Všechna zařízení ID973 Můj domov
		Můj domov AK		

Klikněte na ikonu zařízení pro sledování teploty a vlhkosti

- Nyní můžete bránu ovládat nebo pro ni nastavit plán činnosti
- Popis zde si můžete vaše zařízení pojmenovat
- Změňte ikonu můžete si nastavit vaši vlastní ikonku
- Záložka AKCE Otevřít / Zavřít ovládání brány
- Záložka "Plány" zde je přehled plánovaných činností pro vaše zařízení



THW-01

Zamel THW-01

02F9FE2980D8

Software 2.7.24

4C861EE5-AB6F-DDFA-726B-

Lokalizace ID904 Můj domov

PRIPOJENO

Zařízení ZAMEL LIW-01 Typ Počítadlo implulzů Lokalizace ID904 Můj domov

Vodoměr Můj domov





ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ Z VAŠEHO ÚČTU – PŘENESENÍ NA JINÝ ÚČET

PEVEKO

REGULAČNÍ TECHNIKA

POZOR! Zařízení SUPLA může být přihlášeno jen k jednomu účtu. Pokud jej přihlásíte k jinému účtu, z původního účtu již nebude možné zařízení ovládat.

Vymazat

NÁ

na montáž a obsluhu

- Přihlaste se ke svému účtu SUPLA
- Otevřete část "Moje SUPLA"
- Vyberte Vaše zařízení, např. Modul THW-01
- Klikněte na tlačítko "Vymazat"
- Nyní již můžete přidat zařízení na jiný účet běžným způsobem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	5 V / DC (externí napájecí zdroj)
Spotřeba elektrické energie	0,45 W
Frekvence	50 / 60 Hz
Tolerance napětí	-20 % až +15 %
Bezdrátová komunikace	Wi-Fi. 2.4 GHz, 802.11 b/g/n
Minimální potřebné nap. napětí	5 VDC/200 mA
Přenášená energie	ERP <20 mW
Optická signalizace nap. napětí	LED
Bezpečnostní třída	IP20
Počet připojovacích kontaktů	1 micro USB konektor
Měřené veličiny	Teplota, vlhkost
Použité měřicí senzory	Digitální – vestavěný senzor
Instalace	1. Základna – pevná se šrouby.
	 Vestavěný magnet – možnost montáže na magnetickou základnu
Provozní teplota	-25 °C ÷ +55 °C
Měřící rozsah teploty	-20 °C ÷ +55 °C
Měřící rozsah vlhkosti	0 ÷ 99 %
Přesnost měření	Teplota: +/- 0,5 °C
	Vlhkost: +/- 5 %
Rozměry	Ø 50 mm, výška: 13 mm
	(26 mm se základnou)
Hmotnost	Bez základny: 0,02 kg
	Se základnou: 0,04 kg





THW-01

Wi-Fi snímač teploty a vlhkosti

POKROČILÉ PŘIPOJENÍ MODULU THW-01 K WI-FI A DO VAŠEHO ÚČTU

PEVEKO

<u>REGULAČNÍ TECHNIKA</u>

1) Kontrola, že registrace zařízení je aktivní Postupujte dle bodu 1, kapitola "Připojení" 2) Zkontrolujte, zda LED 1 bliká rychle (několikrát za vteřinu) Pokud nebliká rychle, podržte tlačítko CONFIG 10 vteřin. Jakmile LED 1 bliká rychle, je Modul THW-01 připraven pro připojení k Wi-Fi Připojte se k Wi-Fi síti Modulu THW-01 3) Dostupné sítě Na Vašem mobilním telefonu nebo tabletu přejděte do nastavení SUPLA-ESP8266-EEFABCBAA2. 0 připojení k Wi-Fi a připojte se k síti s názvem "SUPLA-******-Automatické připojení vypnuto (i) 192.168.4.1 4) Otevřete si internet prohlížeč na mobilním zařízení Supla Settings Po úspěšném připojení k síti SUPLA spusťte internetový Server Vašeho účtu Supla prohlížeč ve Vašem mobilním telefonu nebo tabletu a do adresy zadejte výchozí IP adresu 192.168.4.1 5) Zobrazí se Vám stránka pro nastavení připojení. Additional Settings Doplňte požadované údaje: LED ON Wi-Fi Settings

NÁ

- Network name: název Wi-Fi sítě ke které chcete připojit Ovládání brány
- Password: heslo Wi-Fi sítě
- Server: tento údaj by měl být již předvyplněný. Pokud není, vyplňte název serveru SUPLA (např.: srv30.supla.org). Tento údaj
- naleznete po přihlášení k Vašemu účtu na https://cloud.supla.org/. Když kliknete na znak SUPLA v pravém horním rohu obrazovky.

suplo



- <u>E-mail:</u> email účtu, který jste si zřídili na supla.org
- Ostatní údaje neměňte!
- Po zadání všech údajů stiskněte tlačítko "SAVE" a uložte je.
- 6) Dokončení připojení k Wi-Fi síti
 - Stiskněte krátce tlačítko CONFIG.
 - LED 1 začne pomalu blikat a Modul THW-01 se nyní přihlašuje do nastavené sítě Wi-Fi
 - Počkejte několik vteřin.
 - LED 1 začne svítit nepřerušovaně zeleně. Modul THW-01 je připojen do sítě Wi-Fi a k internetu

7) Zobrazení Modulu THW-01 v aplikaci SUPLA a v účtu na internetu

Po úspěšném připojení k Wi-Fi a do internetu se zobrazí váš Modul THW-01:

- V aplikaci SUPLA na chytrém telefonu nebo tabletu.
- Na vašem účtu na https://cloud.supla.org/ v části "Moje SUPLA"

INFO: Pokud se vám nepodařilo Modul THW-01 úspěšně připojit, kontaktujte nás na chytryventil@peveko.cz.











THW-01Wi-Fi snímač teploty a vlhkosti

na montáž a obsluhu

REGULAČNÍ TECHNIKA NÁVOD na montáž a obsluhu



VŠEOBECNÉ ZÁSADY

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Modul THW-01 je uložen spolu s průvodní dokumentací v kartonové krabici, která jej chrání před poškozením. Zabalené výrobky je nutné zabezpečit při dopravě a skladování proti mechanickému poškození. Výrobky musí být skladovány v suchém a neagresivním prostředí.

LIKVIDACE

Po ukončení životnosti Modulu THW-01 proveďte jeho ekologickou likvidaci podle platné legislativy.

Změny a tiskové chyby v tomto dokumenty vyhrazeny.



